

MILJÖZONER I SVERIGE

Gäller tunga lastbilar och bussar



BESTÄMMELSER

Därför har vi miljözoner

Vi har, i likhet med ett antal andra städer i Europa, problem med dålig luftkvalitet på grund av för stora utsläpp från bland annat trafiken. Alla städer åläggs att uppfylla EU:s miljökvalitetsnormer, vilket innebär att vi ska kunna garantera invånarna en godtagbar luft- och kvalitetsnivå. För att kunna göra detta behöver utsläppen av kväveoxider och partiklar minska och då är miljözonerna en viktig åtgärd. Miljözonen ställer miljökrav på tunga lastbilar och bussar (totalvikt över 3,5 ton) som trafikerar våra städer och minskar därigenom utsläppen där nyttan är som störst, det vill säga där de flesta människor bor och arbetar. Miljözonen fungerar som ett välbehövligt komplement till utsläppskrav på nya fordon, då den ser till att inte alltför gamla och smutsiga fordon används i staden.

De lokala bestämmelserna är samma för alla svenska städer med miljözon och baseras på de regler som finns angivna i Trafikförordningen (SFS 1998:1276 kapitel 10). Detta innebär att man utgår från EU:s miljöklassning av fordon för att avgöra vilka som är tillåtna inom miljözon. Tillåtna fordon framgår av text och tabell i denna trycksak.

För mer information kring varje stads miljözon, se respektive stads hemsida på folderns baksida.

För miljözoner i Europa, se www.lowemissionzones.eu

För tunga lastbilar och bussar gäller:

- Alla är tillåtna att köra i miljözon i 6 år från första registrering oavsett registreringsland.
- Fordon som tillhör euro 3 får färdas i miljözon i 8 år från första registrering oavsett registreringsland.
- Fordon som tillhör euro 4 får färdas i miljözon till och med 2016 eller 8* år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 4 får färdas till och med 2016**.
- Fordon som tillhör euro 5 får färdas i miljözon till och med 2020 eller 8* år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 5 får färdas till och med 2020**.
- För fordon som tillhör euro 6 eller bättre alternativt anpassats till euro 6 eller bättre finns ingen tidsbegränsning.

Första registreringsår oavsett land	Enligt huvudregeln	Euro 3 (MK 2000)	Euro 4 (MK 2005)	Euro 5 + EEV (MK 2008)	Euro 6 eller bättre
2004	2010	2012	2016		
2005	2011	2013	2016	2020	
2006	2012	2014	2016	2020	
2007	2013	2015	2016	2020	
2008	2014		2016	2020	
2009	2015		2016** el 2017*	2020	
2010	2016		2016** el 2018*	2020	
2011	2017			2020	
2012	2018			2020	
2013	2019			2020** el 2021*	Obegränsad
2014	2020			2020** el 2022*	Obegränsad
2015	2021				Obegränsad
2016	2022				Obegränsad
2017	2023				Obegränsad
2018	2024				Obegränsad

För regler och undantag gällande miljözon, se Trafikförordningen 4 kap, 22 - 24 §§ och 11 kap, 4 §



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

Göteborgs Stad
Trafikkontoret
Box 2403
403 16 Göteborg
Tel: 031-365 00 00
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se
www.goteborg.se



LUND

Tekniska förvaltningen
Gatu- och trafikkontoret
Byggmästaregatan 4
222 37 Lund
Tel: 046-35 50 00
tekniska.forvaltningen@lund.se
www.lund.se



Malmö stad

Gatukontoret Malmö
205 80 Malmö
Tel: 020-34 45 00
gatukontoret@malmö.se
www.malmö.se/miljozon



Stockholms stad

Trafikkontoret
Tillstånd
Box 8311
104 20 Stockholm
Tel: 08-508 272 00
dispens.tk@stockholm.se
www.stockholm.se



Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
Tel: 031-315 10 00
kontakt@molndal.se
www.molndal.se



HELSINGBORG

Helsingborg stad
Stadsbyggnadsförvaltningen 251
89 Helsingborg
Tel: 042-10 50 00
kontaktcenter@helsingborg.se
www.helsingborg.se



Umeå kommun
Gator och parker
Skolgatan 31A
901 84 UMEÅ
Tel: 090-16 15 30
kontaktcenter.gatorochparker@
umea.se
www.umea.se



Kontoret för samhällsutveckling
Trafik och markupplåtelse
Stationsgatan 12
753 75 Uppsala
Tel: 018-727 00 00
tmu@ uppsala.se
www. uppsala.se